


Before starting your project contact your local utilities provider to locate underground utility lines
 Avant d'entreprendre votre projet, communiquez avec les services publics locaux pour savoir où se trouvent les câbles souterrains.
 Antes de comenzar con el proyecto, comuníquese con las compañías locales de servicios públicos para ubicar las líneas subterráneas de los servicios.

★ **Dimensions provided are intended for units with a bottom rail that is 2" off the ground.**
Les dimensions indiquées sont en fonction de rampes dont la traverse inférieure est située 2" au-dessus du niveau du sol.
Las dimensiones proporcionadas están previstas para unidades con un travesaño inferior que está a una distancia de 2" del suelo



1) Cut post and rails to desired length using a miter saw.
 Use provided chart for post, rail and lattice lengths.

Note: For Frameworks structures that are higher than 4' tall make sure that at least 21" of the post is underground. Frameworks structures less than 4' require post buried a minimum of 10" underground.


Utilisez une scie à onglet pour couper les poteaux et les traverses à la longueur désirée.
 Consultez le tableau fourni pour déterminer les longueurs des poteaux, des traverses et du treillis.

Note: Dans le cas des structures Frameworks de plus de 4' de hauteur, les poteaux doivent être enfoncés au moins 21" dans le sol. Pour ce qui est des structures Frameworks de moins de 4' de hauteur, les poteaux doivent être enfoncés au moins 10" dans le sol.

Corte el poste y los travesaños a la longitud deseada usando una sierra de ingletes.

Utilice la gráfica proporcionada para las longitudes de postes, travesaños y celosías


Nota: Para estructuras de armazón que rebasan una altura de 4 pies, compruebe que el poste esté a una profundidad mínima de 21" bajo el suelo. Las estructuras de armazón menores de 4 pies requieren que el poste esté a una profundidad mínima de 10" bajo el suelo.



5) Place clips every 8 inches along top and bottom edges of lattice. Slide lattice with clips through top and bottom rails. Make sure lattice is properly seated into grooves on post.

Placez les agrafes tous les 8 pouces le long des rives supérieures et inférieures du treillis. Glissez le treillis avec les agrafes dans les rainures de la traverse supérieure et de la traverse inférieure. Assurez-vous que le treillis est bien installé dans les rainures du poteau.


Coloque los clips a cada 8 pulgadas a lo largo de los bordes inferior y superior de la celosía. Deslice la celosía con los clips por los travesaños superior e inferior. Compruebe que la celosía quede bien asentada en las ranuras del poste.



2) Attach brackets to both post using four screws (provided) on each bracket. Top brackets must be at least 1.75" from top of post for caps. See chart on back for bottom bracket location.

Fixez chaque support au poteau au moyen des quatre vis fournies. Les supports du haut doivent être placés au moins 1-3/4" du dessus du poteau (voir le tableau au verso pour déterminer l'emplacement du support du bas).


Sujete los soportes en ambos postes usando cuatro tornillos (incluidos) en cada soporte. Los soportes superiores deben estar al menos a 1.75" de la parte superior del poste para poder colocar las tapas. Consulte la gráfica al reverso para la ubicación del soporte inferior.



6) Attach second post with attached brackets to rails. Make sure lattice is seated into both post and rails. Attach post caps using PVC glue (provided)

Fixez les traverses au deuxième poteau au moyen des supports en vous assurant que le treillis est bien installé dans les rainures du poteau et des traverses. Fixez les capuchons au poteau en utilisant l'adhésif à PVC fourni.


Sujete el segundo poste con los soportes a los travesaños. Compruebe que la celosía quede asentada en el poste y en los travesaños. Sujete las tapas del poste usando pegamento PVC (incluido)



3) Attach upper and lower rail to one post using four (4) screws (provided) on each bracket. Be sure to have grooves face downward on upper rail and upward on lower rails.

Fixez la traverse supérieure et la traverse inférieure au premier poteau au moyen des quatre vis fournies par support. Assurez-vous que les rainures de la traverse supérieure sont orientées vers le bas et que celles de la traverse inférieure sont orientées vers le haut.


Sujete el travesaño superior e inferior a un poste usando cuatro (4) tornillos (incluidos) en cada soporte. Compruebe que las ranuras estén orientadas hacia abajo en el travesaño superior y hacia arriba en los travesaños inferiores.



7) Place completed unit in final location. Use unit as guide for hole positions. Dig holes in desired location. **For Frameworks structures that are higher than 4' tall make sure that at least 21" of the post is underground. Frameworks structures less than 4' require post buried a minimum of 10" underground.**

Placez la structure complétée à l'endroit désiré. La structure servira de guide pour déterminer l'emplacement des trous. Creusez les trous. **Pour ce qui est des structures Frameworks de moins de 4' de hauteur, les poteaux doivent être enfoncés au moins 10" dans le sol. Pour ce qui est des structures Frameworks de plus de 4' de hauteur, les poteaux doivent être enfoncés au moins 21" dans le sol.**

Coloque la unidad finalizada en la ubicación final. Use la unidad como guía para las posiciones de los agujeros. Excave los agujeros en la ubicación deseada. **Para estructuras de menos de 4 pies de altura, los agujeros deben tener un mínimo de 1 pie de profundidad. Para estructuras de más de 4 pies, los agujeros deben tener un mínimo de 2 pies de profundidad.**



4) Use chart on reverse side to cut lattice to proper dimension.

Consultez le tableau au verso pour déterminer les dimensions du treillis.

Utilice la gráfica al reverso para cortar la celosía al tamaño adecuado

For temporary setting: backfill holes with dirt.

For a more permanent setting: fill holes with quick set cement (purchased separately)

Pour une installation temporaire, remplissez les trous de terre.

Pour une installation plus permanente, remplissez les trous de ciment à prise rapide (vendu séparément)

Para una colocación temporal: rellene los orificios con tierra.

Para una colocación más permanente: rellene los orificios con cemento de secado rápido (se compra por separado)