



ENCLOSURE™ SCREEN ENCLOSURE

Installation Instructions

English.....	1
Français.....	6
Español.....	11



Read all instructions prior to installing product.
Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit: barretteoutdoorliving.com

⚠ WARNING:

- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the product or individual.

NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store. For assistance or replacement parts call: 1-877-265-2220.

BEFORE YOU BEGIN:


- Inspect all component parts for familiarity
- Before cutting any component, know its use – “measure twice and cut once”
- Review all local screen enclosure building codes
- The included fasteners are for installation into wood.

TOOLS/MATERIALS NEEDED:


40 - 80 Tooth Wood Caps Saw Blade
Miter, Chop or Circle Saw
1/8", 1/4" Drill Bits
Variable Speed Drill
Framing Square
Ear Protection
Safety Glasses
Tape Measure
1/4" Driver
Level
Pencil
Tape
Spline Roller
Metal File (Optional)

Screen Room Components:

Description
Fiberglass Screen
Fasteners: 2", 3/4" ST
1" x 2" Open Back
2" x 2" Post
Capri Clip
Spline




Fiberglass Screen




2" x 2" Post




Fasteners: 2", 3/4" ST



Capri Clip



1" x 2" Open Back



Spline


To obtain and review a copy of the warranty please visit barretteoutdoorliving.com. You may also contact us at 1-877-265-2220 or email CS.outdoorliving@barretteoutdoorliving.com.

1.

Measure and cut 1" x 2" open back to fit horizontally at the top of your opening. Face screw in place using the appropriate fastener, every 18" (Fig. 1):


- a. 2" SMS for wood
- b. 2¼" Tapcon for concrete
- c. 3" SMS for stucco

NOTE: Make sure the spline groove is facing the desired direction. We recommend facing the screen in for elevated enclosures.




2.

Measure and cut 1" x 2" open back to fit vertically at both sides of your opening. Face screw in place using the appropriate fastener every 18" (Fig. 2).




3.

Measure and cut 1" x 2" open back to fit horizontally at the bottom of your opening. Face screw in place using the appropriate fastener every 18" (Fig. 3).



4.


Measure and cut 2" x 2" Post fit horizontally at the desired chair rail height. Usually 42" for commercial properties, or parallel with the existing guardrail top rail (Fig. 4).



5.

Secure the chair rail 2" x 2" into place using (2) Capri Clips and (8) ¾" self tapping fasteners (Fig. 5).

TIP: If your opening does not require 2"x2" supports, simultaneously cutting the top and bottom lengths and then simultaneously cutting the side lengths reduces installation times.





6.

Test Rolling the Flat Spline into the Screen Track:

Cut a 6" piece of spline. Using your fingers, push the flat side of the spline into the deeper edge of spline channel (without any screen).

Now practice rolling the spline roller tool to "lock" the spline into the spline channel. See illustrations (Fig. 6).




7.

Installing the Screen into the Opening

Starting in the middle of the top 1" x 2" roll the spline and screen into the channel towards both corners. Now that the top is done, complete both sides, then proceed to roll the bottom.

NOTE: As the spline locks into place your screen should become tight. If necessary pull out spline and restart process until you achieve the desired look and screen tautness.





ENCEINTE GRILLAGÉE ENCLOSURE^{MC}

Instructions d'installation

English.....	1
Français.....	6
Español.....	11



Lire toutes les instructions avant d'installer le produit.
Consulter les consignes de sécurité du fabricant avant d'utiliser des outils.

Pour enregistrer le produit, visiter : barretteoutdoorliving.com

▲ AVERTISSEMENT :

- Une mauvaise installation du produit peut causer des blessures. Toujours porter des lunettes de sécurité lors de la coupe, du perçage et de l'assemblage du produit.
- Une installation incorrecte est susceptible de causer des dommages au produit ou des blessures aux personnes.

AVIS :

- NE PAS tenter d'assembler le kit s'il y a des pièces endommagées ou manquantes.
- NE PAS retourner le produit au magasin. Pour obtenir de l'aide ou des pièces de remplacement, composer le 1-877-265-2220.

AVANT DE COMMENCER :


- Inspecter tous les composants pour s'assurer de leur conformité.
- Avant de couper un composant, il faut connaître son utilisation et partir du principe « qu'il vaut mieux mesurer deux fois et couper une seule fois ».
- Examiner tous les codes de construction locaux pour les enceintes grillagées.
- Les attaches fournies sont destinées à être fixées au bois.

OUTILS/MATÉRIAUX NÉCESSAIRES :


Lame de scie à bois de 40 à 80 dents
Scie à onglets, scie à découper ou scie circulaire
Forets de 1/8 po (3,2 mm) et 1/4 po (6 mm)
Perceuse à vitesse variable
Équerre de charpentier
Protecteurs d'oreilles
Lunettes de sécurité
Ruban à mesurer
Tournevis 1/4 po (6 mm)
Niveau
Crayon
Ruban adhésif
Rouleau à cannelures
Lime métallique (facultatif)

Composants du la salle grillagé :

Description
Grillage en fibre de verre
Attaches de 2 po (50 mm) et 3/4 po (19 mm) en acier inoxydable
Profilé à dos ouvert 1 po x 2 po (25 mm x 50 mm)
Poteau 2 po x 2 po (50 mm x 50 mm)
Clip Capri
Cannelure




Grillage en fibre de verre




Poteau 2 po x 2 po (50 mm x 50 mm)




Attaches de 2 po (50 mm) et 3/4 po (19 mm) en acier inoxydable



Clip Capri



Profilé à dos ouvert 1 po x 2 po (25 mm x 50 mm)




Cannelure

1.

Mesurer et couper un profilé à dos ouvert de 1 po x 2 po (25 mm x 50 mm) pour qu'il s'adapte horizontalement au haut de l'ouverture. Visser la pièce en place à l'aide des attaches appropriées à intervalles de 18 po (45,7 cm) (Fig. 1) :


- a. Vis à tôle de 2 po (50 mm) pour le bois
- b. Vis Tapcon de 2-1/4 po (57,2 mm) pour le béton
- c. Vis à tôle de 3 po (76,2 mm) pour le stuc

NOTE : S'assurer que la rainure de la cannelle est orientée dans la direction souhaitée. Il est recommandé d'orienter le grillage vers l'intérieur pour les enceintes surélevées.




2.

Mesurer et couper un profilé à dos ouvert de 1 po x 2 po (25 mm x 50 mm) pour qu'il s'adapte verticalement de chaque côté de l'ouverture. Visser la pièce en place à l'aide des attaches appropriées à intervalles de 18 po (45,7 cm) (Fig. 2).




3.

Mesurer et couper un profilé à dos ouvert de 1 po x 2 po (25 mm x 50 mm) pour qu'il s'adapte horizontalement au bas de l'ouverture. Visser la pièce en place à l'aide des attaches appropriées à intervalles de 18 po (45,7 cm) (Fig. 3).



4.


Mesurer et couper un poteau de 2 po x 2 po (50 mm x 50 mm) pour qu'il s'adapte horizontalement à la hauteur de cimaise de protection souhaitée, habituellement 42 po (106,7 cm) pour les propriétés commerciales, ou parallèlement à la main courante d'une rampe existante (Fig. 4).



5.

Fixer la cimaise de 2 po x 2 po (50 mm x 50 mm) en place à l'aide de (2) clips Capri et de (8) vis autotaraudeuses de 3/4 po (19 mm) (Fig. 5).

CONSEIL : Si l'ouverture ne nécessite pas de supports de 2 po x 2 po (50 mm x 50 mm), la coupe simultanée des parties supérieure et inférieure, puis des parties latérales, permet de réduire le temps d'installation.





6.

Essai de roulage de la cannelure plate dans le rail de l'écran :

Couper un morceau de cannelure de 6 po (152,4 mm). Avec les doigts, pousser le côté plat de la cannelure dans le bord le plus profond du canal de cannelure (sans grillage).

Maintenant, on doit s'entraîner à faire rouler le rouleau à cannelures pour « sécuriser » la cannelure dans le canal de cannelure.




7.

Installation du grillage dans l'ouverture

En commençant au milieu de la partie supérieure de 1 po x 2 po (25 mm x 50 mm), enrouler la cannelure et le grillage dans le canal en direction des deux coins. Maintenant que la partie supérieure est terminée, compléter les deux côtés, puis procéder à l'enroulement de la partie inférieure.

NOTE : Au fur et à mesure que la cannelure s'enclenche, le grillage doit se resserrer. Au besoin, retirer la cannelure et recommencer le processus jusqu'à ce que vous obteniez l'aspect et la tension désirés du grillage.



Barrette

OUTDOOR LIVING® 

CERCA DE MALLA ENCLOSURE™

Instrucciones de instalación

English.....	1
Français.....	6
Español.....	11



Lea todas las instrucciones antes de la instalación del producto.

Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante cuando se vaya a utilizar alguna herramienta.

Para registrar su producto, visite: barretteoutdoorliving.com

▲ ADVERTENCIA:

- La instalación incorrecta de este producto puede provocar lesiones personales. Utilice siempre gafas protectoras cuando corte, taladre y ensamble el producto.
- La instalación incorrecta puede causar daños al producto o a su persona.

AVISO:

- NO intente armar el kit si faltan piezas o están dañadas.
- NO devuelva el producto a la tienda. Para obtener ayuda o partes de repuesto llame al: 1-877-265-2220.

ANTES DE COMENZAR:


- Inspeccione todos los componentes para familiarizarse con ellos.
- Antes de cortar cualquier componente, conozca su uso: "mida dos veces y corte una vez".
- Revise todos los códigos locales de construcción de cerca de malla.
- Las sujeciones incluidas son para instalación en madera.

HERRAMIENTAS/MATERIALES NECESARIOS:


Hoja de sierra para chapa de madera de 40 - 80 dientes
Sierra de inglete, de corte transversal o de corte circular
Broca de 1/8" (0.32 cm), 1/4" (0.64 cm)
Taladro de velocidad variable
Escuadra de encuadre
Protección para oídos
Gafas protectoras
Cinta de medir
Desarmador de 1/4" (0.64 cm)
Nivelador
Lápiz
Cinta
Rodillo estriado
Lima metálica (opcional)

Componentes de los sala de malla:

Descripción
Malla de fibra de vidrio
Sujeciones: autorroscantes de 2" (5.08 cm), 3/4" (1.91 cm)
Parte posterior abierta de 1" (2.54 cm) x 2" (5.08 cm)
Poste de 2" (5.08 cm) x 2" (5.08 cm)
Clip Capri
Tira estriada




Malla de fibra de vidrio




Poste de 2" (5.08 cm) x 2" (5.08 cm)




Sujeciones: autorroscantes de 2" (5.08 cm), 3/4" (1.91 cm)



Clip Capri



Parte posterior abierta de 1" (2.54 cm) x 2" (5.08 cm)




Tira estriada

1.

Mida y corte la parte posterior abierta de 1" (2.54 cm) x 2" (5.08 cm) para que se ajuste horizontalmente a la parte superior de su abertura. Atornille la cara en su lugar utilizando la fijación adecuada, cada 18" (45.72 cm) (Figura 1):


- a. SMS de 2" (5.08 cm) para madera
- b. Anclaje Tapcon para concreto de 2¼" (13.35 cm)
- c. SMS de 3" para estuco

NOTA: Asegúrese de que la ranura estriada esté orientada en la dirección deseada. Recomendamos orientar la pantalla hacia adentro en los recintos elevados.




2.

Mida y corte la parte posterior abierta de 1" (2.54 cm) x 2" (5.08 cm) para que se ajuste verticalmente a ambos lados de la abertura. Atornille la cara en su lugar utilizando la fijación adecuada, cada 18" (45.72 cm) (Figura 2).




3.

Mida y corte la parte posterior abierta de 1" (2.54 cm) x 2" (5.08 cm) para que se ajuste horizontalmente a la parte inferior de su abertura. Atornille la cara en su lugar utilizando la fijación adecuada, cada 18" (45.72 cm) (Figura 3).



4.


Mida y corte los postes de 2" (5.08 cm) x 2" (5.08 cm) para que se ajusten horizontalmente a la altura deseada del protector de pared. Normalmente 42" (86.36 cm) para propiedades comerciales, o en paralelo con la parte superior del barandal existente (Figura 4).



5.

Fije el protector de pared de 2" (5,08 cm) x 2" (5,08 cm) en su sitio utilizando (2) clips Capri y (8) tornillos autorroscantes de ¾" (1.91 cm) (Figura 5).

CONSEJO: Si su abertura no requiere soportes de 2" (5,08 cm) x 2" (5,08 cm), el corte simultáneo en las longitudes superior e inferior y luego en las laterales reduce los tiempos de instalación.





6.

Pruebe enrollar la tira estriada plana en el carril de la malla:

Corte una pieza de 6" (15.24 cm) de tira estriada. Utilizando sus dedos, empuje el lado plano de la tira ranurada dentro del borde más profundo del canal de la tira estriada (sin malla).

Ahora practique haciendo rodar la herramienta de rodillo estriado para "bloquear" la tira estriada en el canal estriado. Vea las ilustraciones (Figura 6).




7.

Instalación de la malla en la abertura

Comenzando en el centro de la parte superior de 1" (2.54 cm) x 2" (5.08 cm), enrolle la tira estriada y la malla en el canal hacia ambas esquinas. Ahora que la parte superior está terminada, complete ambos lados y proceda a enrollar la parte inferior.

NOTA: A medida que la tira ranurada se fija en su sitio, la malla debe quedar tensa. Si es necesario, quite la tira ranurada y reinicie el proceso hasta que logre el aspecto y la tensión de malla deseados.





Barrette Outdoor Living
7830 Freeway Circle, Middleburg Heights, OH. 44130
barretteoutdoorliving.com • (877) 265-2220